

KABELOVÝ LIST

Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
40001 Ústí nad Labem-centrum

Kabelový list - sumy

typ kabelu	AULA RA5	-	-	-	celkem (prostrh 10%)		poznámka
SILOVÉ							
CYKY-J 5x6mm ²	40	-	-	-	44	m	
CYKY-J 5x4mm ²	60	-	-	-	66	m	
CYKY-J 5x2,5mm ²	70	-	-	-	77	m	
CYKY-J 5x1,5mm ²	65	-	-	-	72	m	
CYKY-J 3x4mm ²	0	-	-	-	0	m	
CYKY-J 3x2,5mm ²	20	-	-	-	22	m	
CYKY-J 3x1,5mm ³	175	-	-	-	193	m	
MĚŘICÍ A SIGNALIAČNÍ							
JYTY-O 19x1mm ²	0	-	-	-	0	m	
JYTY-O 14x1mm ²	150	-	-	-	165	m	
JYTY-O 7x1mm ²	40	-	-	-	44	m	
JYTY-O 4x1mm ²	1563	-	-	-	1720	m	
JYTY-O 3x1mm ²	0	-	-	-	0	m	
JYTY-O 2x1mm ²	835	-	-	-	919	m	
DATA							
SXKD-6-FTP-PVC	0	-	-	-	0	m	

KABELOVÝ LIST

Kabelový list - rozvaděč RA5 (objekt Aula - strojovna UT a VZT)

ID	typ	délka [m]	cíl			zdroj				typ zakončení	poznámka
SILOVÉ											
WL600	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M11	-	-	RA5	-	XL1	svorky	čerp. UT Aula	
WL601	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M21	-	-	RA5	-	XL2	svorky	čerp. UT Krček	
WL602	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M31	-	-	RA5	-	XL3	svorky	čerp. UT Bufet	
WL603	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M41	-	-	RA5	-	XL4	svorky	čerp. VZT	
WL604	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M81	-	-	RA5	-	XL5	svorky	čerp. TUV	
WL605	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M82	-	-	RA5	-	XL6	svorky	cirk. čerp. TUV	
WL606	CYKY-J 3x2,5mm2	20	UT.M83	-	-	RA5	-	XL7	svorky	úpravna vody	
WL607A	CYKY-J 5x6mm2	20	UT.M84	-	-	RA5	-	XL8	svorky	topné spirály TUV	
WL607B	CYKY-J 5x6mm2	20	UT.M84	-	-	RA5	-	XL8	svorky	topné spirály TUV	
WL608	CYKY-J 3x1,5mm2	30	UT.M91	-	-	RA5	-	XL9	svorky	ventilátor	
WL609	-	-	-	-	-	RA5	-	XL10	svorky	rezerva	
WL610	-	-	-	-	-	RA5	-	XL11	svorky	rezerva	
WL611	-	-	-	-	-	RA5	-	XL12	svorky	rezerva	
WL612	CYKY-J 5x4mm2	30	VZT1.M01	-	-	RA5	-	XL13	svorky	FM ventilátor přívod	
WL613	CYKY-J 5x4mm2	30	VZT1.M02	-	-	RA5	-	XL14	svorky	FM ventilátor odtah	
WL614	CYKY-J 5x1,5mm2	30	VZT1.Y03	-	-	RA5	-	XL15	svorky	rekuperátor	
WL615	CYKY-J 3x1,5mm2	30	VZT1.M21	-	-	RA5	-	XL16	svorky	čerpadlo ohřivače	
WL616	CYKY-J 5x2,5mm2	35	VZT2.M01	-	-	RA5	-	XL21	svorky	FM ventilátor přívod	
WL617	CYKY-J 5x2,5mm2	35	VZT2.M02	-	-	RA5	-	XL22	svorky	FM ventilátor odtah	
WL618	CYKY-J 5x1,5mm2	35	VZT2.Y03	-	-	RA5	-	XL23	svorky	rekuperátor	
WL619	CYKY-J 3x1,5mm2	35	VZT2.M21	-	-	RA5	-	XL24	svorky	čerpadlo ohřivače	
MĚŘICÍ A SIGNALIZAČNÍ											
WS600	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B11	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS601	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B21	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS602	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B31	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS603	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B41	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS604	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B03	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS605	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B05	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS606	JYTY-O 2x1mm2	50	UT.B01	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS607	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B91	-	-	RA5	-	XT1	svorky	teploměr	
WS608	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B81	-	-	RA5	-	XT2	svorky	teploměr	
WS609	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B82	-	-	RA5	-	XT2	svorky	teploměr	
WS610	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B83	-	-	RA5	-	XT2	svorky	teploměr	
WS611	-	-	-	-	-	RA5	-	XT2	svorky	rezerva	
WS612	-	-	-	-	-	RA5	-	XT2	svorky	rezerva	
WS613	-	-	-	-	-	RA5	-	XT2	svorky	rezerva	
WS614	-	-	-	-	-	RA5	-	XT2	svorky	rezerva	
WS615	-	-	-	-	-	RA5	-	XT2	svorky	rezerva	
WS616	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.B02	-	-	RA5	-	XT7	svorky	tlakoměr	
WS617	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.B04	-	-	RA5	-	XT8	svorky	tlakoměr	
WS618	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y11	-	-	RA5	-	XT3	svorky	servopohon 3-cest. ventilu	
WS619	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y21	-	-	RA5	-	XT4	svorky	servopohon 3-cest. ventilu	
WS620	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y31	-	-	RA5	-	XT5	svorky	servopohon 3-cest. ventilu	
WS621	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y41	-	-	RA5	-	XT6	svorky	servopohon 3-cest. ventilu	
WS622	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M11	-	-	RA5	-	XS1	svorky	signalizace čerpadlo	
WS623	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M21	-	-	RA5	-	XS2	svorky	signalizace čerpadlo	
WS624	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M31	-	-	RA5	-	XS3	svorky	signalizace čerpadlo	
WS625	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M41	-	-	RA5	-	XS4	svorky	signalizace čerpadlo	
WS626	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M81	-	-	RA5	-	XS5	svorky	signalizace čerpadlo	
WS627	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M82	-	-	RA5	-	XS6	svorky	signalizace čerpadlo	
WS628A	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M84	-	-	RA5	-	XS7	svorky	topné spirály - signalizace	
WS628Y	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M84	-	-	RA5	-	XS7	svorky	topné spirály - ovládání	
WS628Z	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M84	-	-	RA5	-	XS7	svorky	topné spirály - ovládání	
WS629A	JYTY-O 7x1mm2	20	UT.M83	-	-	RA5	-	XS8	svorky	úpravna vody - signalizace	
WS629Z	JYTY-O 7x1mm2	20	UT.M83	-	-	RA5	-	XS8	svorky	úpravna vody - ovládání	
WS630	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.F02	-	-	RA5	-	XS9	svorky	termostat TUV	
WS631	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.F83	-	-	RA5	-	XS10	svorky	termostat výstup TUV	
WS632	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.N01	-	-	RA5	-	XS11	svorky	záplava / úkap	
WS633	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.E01	-	-	RA5	-	XS13	svorky	STOP tlačítko	
WS634	JYTY-O 4x1mm2	50	UT.Q01	-	-	RA5	-	XD1	svorky	měřič tepla / vodoměry	
WS635	JYTY-O 4x1mm2	50	R.VZT	M1	-	RA5	-	XD4	svorky	multimetr	
WS635A	JYTY-O 4x1mm2	2	R.VZT	M2	-	R.VZT	M1	-	svorky	multimetr	
WS635B	JYTY-O 4x1mm2	2	R.VZT	M3	-	R.VZT	M2	-	svorky	multimetr	
WS635C	JYTY-O 4x1mm2	2	R.VZT	M4	-	R.VZT	M3	-	svorky	multimetr	
WS635D	JYTY-O 4x1mm2	2	R.VZT	M5	-	R.VZT	M4	-	svorky	multimetr	
WS636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rezerva	
WS650	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.B01	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS651	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.B03	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS652	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.B11	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS653	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.B12	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS654	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.B01	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS655	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.B03	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS656	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.B11	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS657	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.B12	-	-	RA5	-	2XT1	-	teploměr	
WS658	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y01	-	-	RA5	-	2XT2	-	servopohon VZT klapky	
WS659	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y02	-	-	RA5	-	2XT3	-	servopohon VZT klapky	
WS660	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y04	-	-	RA5	-	2XT4	-	servopohon VZT klapky	
WS661	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y21	-	-	RA5	-	2XT5	-	servopohon 3-cest. ventilu	
WS662	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y01	-	-	RA5	-	2XT6	-	servopohon VZT klapky	
WS663	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y02	-	-	RA5	-	2XT7	-	servopohon VZT klapky	
WS664	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y04	-	-	RA5	-	2XT8	-	servopohon VZT klapky	
WS665	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y21	-	-	RA5	-	2XT9	-	servopohon 3-cest. ventilu	
WS666	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y03	-	-	RA5	-	2XT10	-	rekuperátor	
WS667	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y03	-	-	RA5	-	2XT11	-	rekuperátor	
WS668A	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.M01	-	-	RA5	-	XS24	-	FM ventilátoru přívod - signalizace	

WS668B	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.M01	-	-	RA5	-	2XT12	-	FM ventilátoru přívod - spojitý povel
WS668Z	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.M01	-	-	RA5	-	XS24	-	FM ventilátoru přívod - povel
WS669A	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.M02	-	-	RA5	-	XS25	-	FM ventilátoru odtah - signalizace
WS669B	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.M02	-	-	RA5	-	2XT13	-	FM ventilátoru odtah - spojitý povel
WS669Z	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.M02	-	-	RA5	-	XS25	-	FM ventilátoru odtah - povel
WS670A	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.M01	-	-	RA5	-	XS35	-	FM ventilátoru přívod - signalizace
WS670B	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.M01	-	-	RA5	-	2XT14	-	FM ventilátoru přívod - spojitý povel
WS670Z	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.M01	-	-	RA5	-	XS35	-	FM ventilátoru přívod - povel
WS671A	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.M02	-	-	RA5	-	XS36	-	FM ventilátoru odtah - signalizace
WS671B	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.M02	-	-	RA5	-	2XT15	-	FM ventilátoru odtah - spojitý povel
WS671Z	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.M02	-	-	RA5	-	XS36	-	FM ventilátoru odtah - povel
WS672A	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y11	-	-	RA5	-	XS13	-	servopohon VZT klapky - signalizace
WS672Z	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y11	-	-	RA5	-	XS13	-	servopohon VZT klapky - povel
WS673A	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y12	-	-	RA5	-	XS14	-	servopohon VZT klapky - signalizace
WS673Z	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y12	-	-	RA5	-	XS14	-	servopohon VZT klapky - povel
WS674A	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y11	-	-	RA5	-	XS15	-	servopohon VZT klapky - signalizace
WS674Z	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y11	-	-	RA5	-	XS15	-	servopohon VZT klapky - povel
WS675A	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y12	-	-	RA5	-	XS16	-	servopohon VZT klapky - signalizace
WS675Z	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y12	-	-	RA5	-	XS16	-	servopohon VZT klapky - povel
WS676	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.M21	-	-	RA5	-	XS17	-	signalizace čerpadlo
WS677	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.N01	-	-	RA5	-	XS18	-	diferenční manostat
WS678	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.N02	-	-	RA5	-	XS19	-	diferenční manostat
WS679	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.N03	-	-	RA5	-	XS20	-	diferenční manostat
WS680	JYTY-O 2x1mm2	30	VZT1.N04	-	-	RA5	-	XS21	-	diferenční manostat
WS681	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.F10	-	-	RA5	-	XS22	-	mrazová ochrana
WS682A	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y03	-	-	RA5	-	XS23	-	rekuperátor - signalizace
WS682Z	JYTY-O 4x1mm2	30	VZT1.Y03	-	-	RA5	-	XS23	-	rekuperátor - povel
WS683A	JYTY-O 4x1mm2	60	VZT1.Y22.1	-	-	RA5	-	XS26	-	chladicí jednotka - signalizace
WS683Z	JYTY-O 4x1mm2	60	VZT1.Y22.1	-	-	RA5	-	XS26	-	chladicí jednotka - ovládání
WS684A	JYTY-O 4x1mm2	60	VZT1.Y22.2	-	-	RA5	-	XS27	-	chladicí jednotka - signalizace
WS684Z	JYTY-O 4x1mm2	60	VZT1.Y22.2	-	-	RA5	-	XS27	-	chladicí jednotka - ovládání
WS685	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.M21	-	-	RA5	-	XS28	-	signalizace čerpadlo
WS686	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.N01	-	-	RA5	-	XS29	-	diferenční manostat
WS687	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.N02	-	-	RA5	-	XS30	-	diferenční manostat
WS688	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.N03	-	-	RA5	-	XS31	-	diferenční manostat
WS689	JYTY-O 2x1mm2	35	VZT2.N04	-	-	RA5	-	XS32	-	diferenční manostat
WS690	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.F10	-	-	RA5	-	XS33	-	mrazová ochrana
WS691A	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y03	-	-	RA5	-	XS34	-	rekuperátor - signalizace
WS691Z	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y03	-	-	RA5	-	XS34	-	rekuperátor - povel
WS692A	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y22	-	-	RA5	-	XS37	-	chladicí jednotka - signalizace
WS692Z	JYTY-O 4x1mm2	35	VZT2.Y22	-	-	RA5	-	XS37	-	chladicí jednotka - ovládání
WS693	JYTY-O 4x1mm2	60	VZT1.F01	-	-	RA5	-	XS38	-	signalizace z EPS
WS694	JYTY-O 4x1mm2	60	VZT2.F01	-	-	RA5	-	XS39	-	signalizace z EPS
WS695	JYTY-O 2x1mm2	20	VZT1.E01	-	-	RA5	-	XS40	-	STOP tlačítko - VZT1
WS696	JYTY-O 2x1mm2	20	VZT2.E01	-	-	RA5	-	XS41	-	STOP tlačítko - VZT2
WS697	JYTY-O 4x1mm2	100	VZT1.Y22.1	-	-	RA5	-	XD2	-	kommunikace RS485
WS698	JYTY-O 4x1mm2	180	VZT1.B31, VZT1.B32, VZT2.B31, VZT2.B32	-	-	RA5	-	XD3	-	kommunikace RS485
WS699	JYTY-O 14x1mm2	150	N102	-	-	RA5	-	XS42	svorky	ŘJ retenční nádrže
WS6100	JYTY-O 2x1mm2	150	N101	-	-	RA5	-	XS43	svorky	nespojité hladinoměry retenční nádrže
WS6101	JYTY-O 2x1mm2	150	N100	-	-	RA5	-	XS43	svorky	nespojité hladinoměry retenční nádrže
WS6102	JYTY-O 4x1mm2	30	N102	-	-	RA5	-	XD1	svorky	vodoměry
WS6103	JYTY-O 4x1mm2	180	UT.B95	-	-	RA5	-	XD5	svorky	spojité hladinoměry a ŘJ retenční nádrže
WS6104	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.B95	-	-	RA5	-	XT9	svorky	tlakoměr