



Na vnějších dílech bočnice od každého otvoru vybrousit drážky pro elektroinstalaci.  
Sběrný kanálek vyúsťuje na straně čela.

VNĚJŠÍ BOČNICE- elektroinstalace

M 1:20