

KABELOVÝ LIST

Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
40001 Ústí nad Labem-centrum

Kabelový list - sumy

typ kabelu	STARÁ BUDOVA UT RA1.1	STARÁ BUDOVA KPS RA1.2	KATEDRY RA2 - PLC1 (UT)	KATEDRY RA2 - PLC2 (EL / CHL)	SPORTOVNÍ HALA RA3	TRAFOSTANIC E RA4	PŘÍPRAVA AULA RA5	celkem (prostřih 10%)		poznámka
SILOVÉ										
CYKY-J 5x6mm ²	0	20	0	0	50	0	0	77	m	
CYKY-J 5x4mm ²	0	0	20	0	0	0	0	22	m	
CYKY-J 5x2,5mm ²	0	0	0	0	0	0	0	0	m	
CYKY-J 5x1,5mm ²	0	10	0	0	0	0	0	11	m	
CYKY-J 3x4mm ²	0	0	0	0	0	0	0	0	m	
CYKY-J 3x2,5mm ²	0	20	0	0	50	0	0	77	m	
CYKY-J 3x1,5mm ³	110	120	20	0	225	0	0	523	m	
MĚŘICÍ A SIGNALIAČNÍ										
JYTY-O 19x1mm ²	0	0	0	0	0	0	0	0	m	
JYTY-O 14x1mm ²	0	0	0	0	0	0	150	165	m	
JYTY-O 7x1mm ²	0	150	110	0	250	0	0	561	m	
JYTY-O 4x1mm ²	230	755	323	460	490	72	210	2794	m	
JYTY-O 3x1mm ²	0	0	0	0	0	75	0	83	m	
JYTY-O 2x1mm ²	145	320	240	0	390	0	300	1535	m	
DATA										
SXKD-6-FTP-PVC	0	60	0	0	0	0	0	66	m	

KABELOVÝ LIST

Kabelový list - rozvaděč RA1.1 (Stará budova - strojovna UT)

ID	typ	délka [m]	cíl			zdroj			typ zakončení	poznámka
SILOVÉ										
WL100	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M11	-	-	RA1.1	-	XL1	svorky	čerp. páteř TUV
WL101	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M21	-	-	RA1.1	-	XL2	svorky	čerp. páteř UT
WL102	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M31	-	-	RA1.1	-	XL3	svorky	čerp. UT SV křídlo
WL103	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M41	-	-	RA1.1	-	XL4	svorky	čerp. UT JZ křídlo
WL104	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M51	-	-	RA1.1	-	XL5	svorky	čerp. UT vestavba 4.-5.NP
WL105	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M61	-	-	RA1.1	-	XL6	svorky	čerp. UT vila
WL106	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M71	-	-	RA1.1	-	XL7	svorky	čerp. UT tělocvična
WL107	CYKY-J 3x1,5mm2	10	UT.M81	-	-	RA1.1	-	XL8	svorky	čerp. VZT půda
WL108	CYKY-J 3x1,5mm2	30	UT.M91	-	-	RA1.1	-	XL9	svorky	ventilátor větrání strojovny
-	-	-	-	-	-	RA1.1	-	XL10	svorky	rezerva
-	-	-	-	-	-	RA1.1	-	XL11	svorky	rezerva
-	-	-	-	-	-	RA1.1	-	XL12	svorky	rezerva
MĚRICÍ A SIGNALIZAČNÍ										
WS100	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B11	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS101	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B21	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS102	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B31	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS103	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B41	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS104	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B51	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS105	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B61	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS106	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B71	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS107	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B81	-	-	RA1.1	-	XT1	svorky	teploměr
WS108	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B03	-	-	RA1.1	-	XT2	svorky	teploměr
WS109	JYTY-O 2x1mm2	10	UT.B05	-	-	RA1.1	-	XT2	svorky	teploměr
WS110	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B91	-	-	RA1.1	-	XT2	svorky	teploměr
WS111	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.B02	-	-	RA1.1	-	XT11	svorky	tlakoměr
WS112	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.B04	-	-	RA1.1	-	XT21	svorky	tlakoměr
WS113	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y11	-	-	RA1.1	-	XT3	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS114	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y21	-	-	RA1.1	-	XT4	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS115	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y31	-	-	RA1.1	-	XT5	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS116	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y41	-	-	RA1.1	-	XT6	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS117	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y51	-	-	RA1.1	-	XT7	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS118	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y61	-	-	RA1.1	-	XT8	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS119	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y71	-	-	RA1.1	-	XT9	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS120	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.Y81	-	-	RA1.1	-	XT10	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS121	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M11	-	-	RA1.1	-	XS1	svorky	signalizace čerpadlo
WS122	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M21	-	-	RA1.1	-	XS2	svorky	signalizace čerpadlo
WS123	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M31	-	-	RA1.1	-	XS3	svorky	signalizace čerpadlo
WS124	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M41	-	-	RA1.1	-	XS4	svorky	signalizace čerpadlo
WS125	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M51	-	-	RA1.1	-	XS5	svorky	signalizace čerpadlo
WS126	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M61	-	-	RA1.1	-	XS6	svorky	signalizace čerpadlo
WS127	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M71	-	-	RA1.1	-	XS7	svorky	signalizace čerpadlo
WS128	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.M81	-	-	RA1.1	-	XS8	svorky	signalizace čerpadlo
WS129	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.N01	-	-	RA1.1	-	XS9	svorky	záplava / únik
WS130	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Q01	-	-	RA1.1	-	XD1	svorky	měřič tepla
WS131	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.E01	-	-	RA1.1	-	XS11	svorky	STOP tlačítko
WS132	JYTY-O 4x1mm2	10	UT.B95	-	-	RA1.1	-	XT13	svorky	tlakoměr

KABELOVÝ LIST

Kabelový list - rozvaděč RA1.2 (Stará budova - strojovna KPS)

ID	typ	délka [m]	cíl			zdroj			typ zakončení	poznámka
SILOVÉ										
WL200	CYKY-J 3x1,5mm2	20	KPS.M01	-	-	RA1.2	-	XL1	svorky	čerp. odvod kondenzátu
WL201	CYKY-J 3x1,5mm2	20	KPS.M02	-	-	RA1.2	-	XL2	svorky	čerp. odvod kondenzátu
WL202	CYKY-J 3x1,5mm2	20	KPS.M31	-	-	RA1.2	-	XL3	svorky	čerp. topná voda
WL203	CYKY-J 3x1,5mm2	20	KPS.M81	-	-	RA1.2	-	XL4	svorky	čerp. TUV
WL204	CYKY-J 3x1,5mm2	20	KPS.M82	-	-	RA1.2	-	XL5	svorky	cirk. čerp. TUV
WL205	CYKY-J 5x1,5mm2	10	KPS.Y01	-	-	RA1.2	-	XL6	svorky	havarijní ventil přívodu páry
WL206	CYKY-J 3x1,5mm2	20	KPS.M83	-	-	RA1.2	-	XL7	svorky	úpravna vody
WL207A	CYKY-J 5x6mm2	20	KPS.M84	-	-	RA1.2	-	XL8	svorky	topné spirály TUV
WL207B			KPS.M84	-	-	RA1.2	-	XL8	svorky	topné spirály TUV
WL208	CYKY-J 3x2,5mm2	20	KPS.M85	-	-	RA1.2	-	XL9	svorky	úpravna vody / exp. automat
-	-	-	-	-	-	RA1.2	-	XL10	svorky	rezerva
-	-	-	-	-	-	RA1.2	-	XL11	svorky	rezerva
-	-	-	-	-	-	RA1.2	-	XL12	svorky	rezerva
MĚŘICI A SIGNALIZAČNÍ										
WS200	JYTY-O 2x1mm2	45	KPS.B01	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr venkovní
WS201	JYTY-O 2x1mm2	25	KPS.B03	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr
WS202	JYTY-O 2x1mm2	25	KPS.B21	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr
WS203	JYTY-O 2x1mm2	25	KPS.B22	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr
WS204	JYTY-O 2x1mm2	25	KPS.B23	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr
WS205	JYTY-O 2x1mm2	30	KPS.B41	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr
WS206	JYTY-O 2x1mm2	30	KPS.B81	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr
WS207	JYTY-O 2x1mm2	30	KPS.B82	-	-	RA1.2	-	XT1	svorky	teploměr
WS208	JYTY-O 2x1mm2	30	KPS.B83	-	-	RA1.2	-	XT2	svorky	teploměr
WS209	JYTY-O 2x1mm2	30	KPS.B84	-	-	RA1.2	-	XT2	svorky	teploměr
WS210	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.B02	-	-	RA1.2	-	XT8	svorky	tlakoměr
WS211	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.N83	-	-	RA1.2	-	XT9	svorky	hladina komdemzátu
WS212	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y21	-	-	RA1.2	-	XT3	svorky	servopohon ventilu
WS213	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y22	-	-	RA1.2	-	XT4	svorky	servopohon ventilu
WS214	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y23	-	-	RA1.2	-	XT5	svorky	servopohon ventilu
WS215	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.Y31	-	-	RA1.2	-	XT6	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS216	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.Y41	-	-	RA1.2	-	XT7	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS217	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.M01	-	-	RA1.2	-	XS1	svorky	signalizace čerpadlo
WS218	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.M02	-	-	RA1.2	-	XS2	svorky	signalizace čerpadlo
WS219	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.M31	-	-	RA1.2	-	XS3	svorky	signalizace čerpadlo
WS220	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.M81	-	-	RA1.2	-	XS4	svorky	signalizace čerpadlo
WS221	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.M82	-	-	RA1.2	-	XS5	svorky	signalizace čerpadlo
WS222A	JYTY-O 7x1mm2	20	KPS.M84	-	-	RA1.2	-	XS6	svorky	topné spirály TUV - signalizace
WS222Y	JYTY-O 7x1mm2	20	KPS.M84	-	-	RA1.2	-	XS6	svorky	topné spirály TUV - ovládání
WS222Z	JYTY-O 7x1mm2	20	KPS.M84	-	-	RA1.2	-	XS6	svorky	topné spirály TUV - ovládání
WS223	JYTY-O 4x1mm2	10	KPS.Y01	-	-	RA1.2	-	XS7	svorky	havarijní ventil přívodu páry
WS224A	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y11	-	-	RA1.2	-	XS8	svorky	servopohon ventilu - signalizace
WS224Z	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y11	-	-	RA1.2	-	XS8	svorky	servopohon ventilu - ovládání
WS225A	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y12	-	-	RA1.2	-	XS9	svorky	servopohon ventilu - signalizace
WS225Z	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y12	-	-	RA1.2	-	XS9	svorky	servopohon ventilu - ovládání
WS226A	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y13	-	-	RA1.2	-	XS10	svorky	servopohon ventilu - signalizace
WS226Z	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.Y13	-	-	RA1.2	-	XS10	svorky	servopohon ventilu - ovládání
WS227A	JYTY-O 7x1mm2	25	KPS.M83	-	-	RA1.2	-	XS11	svorky	úpravna vody - signalizace
WS227Z	JYTY-O 7x1mm2	25	KPS.M83	-	-	RA1.2	-	XS11	svorky	úpravna vody - ovládání
WS228A	JYTY-O 7x1mm2	20	KPS.M85	-	-	RA1.2	-	XS12	svorky	úpravna vody / exp. automat - signalizace
WS228Z	JYTY-O 7x1mm2	20	KPS.M85	-	-	RA1.2	-	XS12	svorky	úpravna vody / exp. automat - ovládání
						RA1.2	-	XS13	svorky	rezerva
WS230	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.N01	-	-	RA1.2	-	XS14	svorky	hladina kondenzátu
WS231	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.N02	-	-	RA1.2	-	XS15	svorky	hladina kondenzátu
WS232	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.N03	-	-	RA1.2	-	XS16	svorky	záplava / úkap
WS233	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.F02	-	-	RA1.2	-	XS17	svorky	termostat TUV
WS234	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.f83	-	-	RA1.2	-	XS18	svorky	termostat výstup TUV
WS235	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.F21	-	-	RA1.2	-	XS19	svorky	termostat výstup PV1
WS236	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.F22	-	-	RA1.2	-	XS20	svorky	termostat výstup PV2
WS237	JYTY-O 4x1mm2	25	KPS.F23	-	-	RA1.2	-	XS21	svorky	termostat výstup PV3
WS238A	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.N83A	-	-	RA1.2	-	XS22	svorky	spínač hladiny
WS238B	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.N83B	-	-	RA1.2	-	XS23	svorky	spínač hladiny
WS238C	JYTY-O 4x1mm2	30	KPS.N83C	-	-	RA1.2	-	XS24	svorky	spínač hladiny
WS241	JYTY-O 4x1mm2	20	KPS.Q01	-	-	RA1.2	-	XD1	svorky	měnič tepla / vodoměry
WS242	JYTY-O 2x1mm2	25	KPS.E01	-	-	RA1.2	-	XS27	svorky	STOP tlačítko
DATOVÉ										
WD200	SXKD-6-FTP-PVC	30	KPS.M85	-	-	RA1.2	-	PP3	keystone	data úpravna / exp. automat
WD201	SXKD-6-FTP-PVC	30	KPS.M83	-	-	RA1.2	-	PP2	keystone	data úpravna

KABELOVÝ LIST

Kabelový list - rozvaděč RA2 - PLC1 (objekt kateder - strojovna UT)

ID	typ	délka [m]	cíl			zdroj			typ zakončení	poznámka
SILOVÉ										
WL300	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M11	-	-	RA2	-	XL1	svorky	čerp. UT sever
WL301	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M21	-	-	RA2	-	XL2	svorky	čerp. UT jih
WL302	-	-	-	-	-	RA2	-	XL3	svorky	rezerva
WL303	-	-	-	-	-	RA2	-	XL4	svorky	rezerva
WL304	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M81	-	-	RA2	-	XL5	svorky	čerp. TUV
WL305	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M82	-	-	RA2	-	XL6	svorky	cirk. čerp. TUV
WL306	CYKY-J 3x2,5mm2	20	UT.M83	-	-	RA2	-	XL7	svorky	úpravná vody
WL307A	CYKY-J 5x6mm2	20	UT.M84	-	-	RA2	-	XL8	svorky	topné spirály TUV
WL307B	-	-	UT.M84	-	-	RA2	-	XL8	svorky	topné spirály TUV - rezerva
WL308	CYKY-J 3x1,5mm2	35	UT.M91	-	-	RA2	-	XL9	svorky	ventilátor větrání strojovny
WL309	-	-	-	-	-	RA2	-	XL10	svorky	rezerva
WL310	-	-	-	-	-	RA2	-	XL11	svorky	rezerva
WL311	-	-	-	-	-	RA2	-	XL12	svorky	rezerva
MĚŘICI A SIGNALIZAČNÍ										
WS300	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B11	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr
WS301	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B21	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr
WS302	-	-	-	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS303	-	-	-	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS304	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B03	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr
WS305	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B05	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr
WS306	JYTY-O 2x1mm2	45	UT.B01	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr venkovní
WS307	JYTY-O 2x1mm2	30	UT.B91	-	-	RA2	-	XT1	svorky	teploměr
WS308	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B81	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr
WS309	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B82	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr
WS310	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B83	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr
WS311	-	-	-	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS312	-	-	-	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS313	-	-	-	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS314	-	-	-	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS315	-	-	-	-	-	RA2	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS316	JYTY-O 4x1mm2	25	UT.B02	-	-	RA2	-	XT7	svorky	tlakoměr
WS317	JYTY-O 4x1mm2	25	UT.B04	-	-	RA2	-	XT8	svorky	tlakoměr
WS318	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Y11	-	-	RA2	-	XT3	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS319	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Y21	-	-	RA2	-	XT4	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS320	-	-	-	-	-	RA2	-	XT5	svorky	servopohon 3-cest. ventilu - rezerva
WS321	-	-	-	-	-	RA2	-	XT6	svorky	servopohon 3-cest. ventilu - rezerva
WS322	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M11	-	-	RA2	-	XS1	svorky	signalizace čerpadlo
WS323	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M21	-	-	RA2	-	XS2	svorky	signalizace čerpadlo
WS324	-	-	-	-	-	RA2	-	XS3	svorky	signalizace čerpadlo - rezerva
WS325	-	-	-	-	-	RA2	-	XS4	svorky	signalizace čerpadlo - rezerva
WS326	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M81	-	-	RA2	-	XS5	svorky	signalizace čerpadlo
WS327	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M82	-	-	RA2	-	XS6	svorky	signalizace čerpadlo
WS328A	JYTY-O 7x1mm2	20	UT.M84	-	-	RA2	-	XS7	svorky	topné spirály TUV - signalizace
WS328Y	JYTY-O 7x1mm2	20	UT.M84	-	-	RA2	-	XS7	svorky	topné spirály TUV - ovládání
WS328Z	JYTY-O 7x1mm2	20	UT.M84	-	-	RA2	-	XS7	svorky	topné spirály TUV - ovládání
WS329A	JYTY-O 7x1mm2	25	UT.M83	-	-	RA2	-	XS8	svorky	úpravná vody - signalizace
WS329Z	JYTY-O 7x1mm2	25	UT.M83	-	-	RA2	-	XS8	svorky	úpravná vody - ovládání
WS330	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.F02	-	-	RA2	-	XS9	svorky	termostat TUV
WS331	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.F83	-	-	RA2	-	XS10	svorky	termostat výstup TUV
WS332	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.N01	-	-	RA2	-	XS11	svorky	záplava / úkap
WS333	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Q01	-	-	RA2	-	XD1	svorky	měřič tepla / vodoměry
WS334	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.E01	-	-	RA2	-	XS13	svorky	STOP tlačítko
WS340	JYTY-O 4x1mm2	15	UT.B95	-	-	RA2	-	XT9	svorky	tlakoměr
WS341	JYTY-O 4x1mm2	58	UT.B96	-	-	RA2	-	XT10	svorky	tlakoměr
DATOVÉ										
WD301	SXKD-6-FTP-PVC	25	UT.M83	-	-	RA2	-	PP2	keystone	data úpravná

KABELOVÝ LIST

Kabelový list - rozvaděč RA2 - PLC2 (objekt kateder - sběr dat z elektroměrů / multimetrů, systému chlazení kanceláří 5. a 6.NP a tec. prostor)

Rabotový list: Rozvaděč RA2 - L02 (obecná kategorie) - Střední elektromotory, měřidla, systémy ochrany funkcí a údržby a testovací										
ID	typ	délka [m]	cíl			zdroj			typ zakončení	poznámka
SILOVÉ										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MĚŘICÍ, SIGNALIZAČNÍ A SBĚRNICOVÉ										
WS335	JYTY-O 4x1mm2	80	ZAR1	STŘECHA	-	RA2	-	XD2	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS335A	JYTY-O 4x1mm2	15	ZAR2	STŘECHA	-	ZAR1	STŘECHA	-	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS335B	JYTY-O 4x1mm2	15	ZAR3	STŘECHA	-	ZAR2	STŘECHA	-	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS335C	JYTY-O 4x1mm2	15	ZAR4	STŘECHA	-	ZAR3	STŘECHA	-	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS335D	JYTY-O 4x1mm2	15	ZAR5	STŘECHA	-	ZAR4	STŘECHA	-	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS335E	JYTY-O 4x1mm2	15	ZAR6	STŘECHA	-	ZAR5	STŘECHA	-	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS336	JYTY-O 4x1mm2	80	ZAR7A	STŘECHA	-	RA2	-	XD3	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS336A	JYTY-O 4x1mm2	15	ZAR7B	STŘECHA	-	ZAR7A	STŘECHA	-	svorky	komunikační sběrnice pro klima
WS337	JYTY-O 4x1mm2	65	RH1	m.č.117	-	RA2	-	XD16	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
WS337A	JYTY-O 4x1mm2	10	RH2	m.č.117	-	RH1	m.č.117	-	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
WS337B	JYTY-O 4x1mm2	40	R5.3	m.č.503	-	RH2	m.č.117	-	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
WS337C	JYTY-O 4x1mm2	20	R531	m.č.531	-	R5.3	m.č.503	-	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
WS337D	JYTY-O 4x1mm2	15	R529	m.č.529	-	R531	m.č.531	-	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
WS337E	JYTY-O 4x1mm2	15	R530	m.č.530	-	R529	m.č.529	-	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
WS337F	JYTY-O 4x1mm2	35	R.CH.L	m.č.706	-	R530	m.č.530	-	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
WS337F	JYTY-O 4x1mm2	10	RH.F	m.č.706	-	R.CH.L	m.č.706	-	svorky	komunikační sběrnice pro elektro
DATOVÉ										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KABELOVÝ LIST

Kabelový list - rozvaděč RA3 (Sportovní hala - strojovna UT)

ID	typ	délka [m]	cíl			zdroj			typ zakončení	poznámka
SILOVÉ										
WL400	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M11	-	-	RA3	-	XL1	svorky	čerp. UT tělocvična
WL401	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M21	-	-	RA3	-	XL2	svorky	čerp. UT zázemí
WL402	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M31	-	-	RA3	-	XL3	svorky	čerp. VZT
WL403	CYKY-J 3x1,5mm2	20	UT.M41	-	-	RA3	-	XL4	svorky	čerp. UT jh
WL404	CYKY-J 3x1,5mm2	50	UT.M81	-	-	RA3	-	XL5	svorky	čerp. TUV
WL405	CYKY-J 3x1,5mm2	50	UT.M82	-	-	RA3	-	XL6	svorky	cirk. čerp. TUV
WL406	CYKY-J 3x2,5mm2	50	UT.M83	-	-	RA3	-	XL7	svorky	úpravná vody
WL407A	CYKY-J 5x6mm2	50	UT.M84	-	-	RA3	-	XL8	svorky	topné spirály TUV
WL407B	-	-	UT.M84	-	-	RA3	-	XL8	svorky	topné spirály TUV
WL408	CYKY-J 3x1,5mm2	45	UT.M91	-	-	RA3	-	XL9	svorky	ventilátor větrání strojovny
WL409	-	-	-	-	-	RA3	-	XL10	svorky	
WL410	-	-	-	-	-	RA3	-	XL11	svorky	rezerva
WL411	-	-	-	-	-	RA3	-	XL12	svorky	rezerva
MĚŘICÍ A SIGNALIZAČNÍ										
WS400	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.B11	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr
WS401	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.B21	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr
WS402	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.B31	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr
WS403	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.B41	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr
WS404	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B03	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr
WS405	JYTY-O 2x1mm2	20	UT.B05	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr
WS406	JYTY-O 2x1mm2	50	UT.B01	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr venkovní
WS407	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.B91	-	-	RA3	-	XT1	svorky	teploměr
WS408	JYTY-O 2x1mm2	50	UT.B81	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr
WS409	JYTY-O 2x1mm2	50	UT.B82	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr
WS410	JYTY-O 2x1mm2	50	UT.B83	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr
WS411	-	-	-	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS412	-	-	-	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS413	-	-	-	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS414	-	-	-	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS415	-	-	-	-	-	RA3	-	XT2	svorky	teploměr - rezerva
WS416	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.B02	-	-	RA3	-	XT7	svorky	tlakoměr
WS417	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.B04	-	-	RA3	-	XT8	svorky	tlakoměr
WS418	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Y11	-	-	RA3	-	XT3	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS419	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Y21	-	-	RA3	-	XT4	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS420	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Y31	-	-	RA3	-	XT5	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS421	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.Y41	-	-	RA3	-	XT6	svorky	servopohon 3-cest. ventilu
WS422	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M11	-	-	RA3	-	XS1	svorky	signalizace čerpadlo
WS423	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M21	-	-	RA3	-	XS2	svorky	signalizace čerpadlo
WS424	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M31	-	-	RA3	-	XS3	svorky	signalizace čerpadlo
WS425	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.M41	-	-	RA3	-	XS4	svorky	signalizace čerpadlo
WS426	JYTY-O 4x1mm2	50	UT.M81	-	-	RA3	-	XS5	svorky	signalizace čerpadlo
WS427	JYTY-O 4x1mm2	50	UT.M82	-	-	RA3	-	XS6	svorky	signalizace čerpadlo
WS428A	JYTY-O 7x1mm2	50	UT.M84	-	-	RA3	-	XS7	svorky	topné spirály TUV - signalizace
WS428Y	JYTY-O 7x1mm2	50	UT.M84	-	-	RA3	-	XS7	svorky	topné spirály TUV - ovládání
WS428Z	JYTY-O 7x1mm2	50	UT.M84	-	-	RA3	-	XS7	svorky	topné spirály TUV - ovládání
WS429A	JYTY-O 7x1mm2	50	UT.M83	-	-	RA3	-	XS8	svorky	úpravná vody - signalizace
WS429Z	JYTY-O 7x1mm2	50	UT.M83	-	-	RA3	-	XS8	svorky	úpravná vody - ovládání
WS430	JYTY-O 4x1mm2	50	UT.F02	-	-	RA3	-	XS9	svorky	termostat TUV
WS431	JYTY-O 4x1mm2	50	UT.F83	-	-	RA3	-	XS10	svorky	termostat výstup TUV
WS432	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.N01	-	-	RA3	-	XS11	svorky	záplava / úkap
WS433	JYTY-O 4x1mm2	50	UT.Q01	-	-	RA3	-	XD1	svorky	měřič tepla / vodoměry
WS434	JYTY-O 2x1mm2	25	UT.E01	-	-	RA3	-	XS13	svorky	STOP tlačítko
WS433	JYTY-O 4x1mm2	20	UT.B95	-	-	RA3	-	XT9	svorky	měřič tepla / vodoměry
DATOVÉ										
WD401	SXKD-6-FTP-PVC	50	UT.M83	-	-	RMAR3	-	PP2	keystone	data úpravná

KABELOVÝ LIST

Kabelový list - rozvaděč RA4 (Trafostanice)

tabulový list: rozvaděč RA4 (HRO.1) (HRO.1)										
ID	typ	délka [m]	cíl			zdroj			typ zakončení	poznámka
MĚŘICÍ A SIGNALIZAČNÍ										
WS500	JYTY-O 4x1mm2	15	HRO.1	pole3	-	RA4	-	XS1	svorky	signalizace HRO.1
WS501	JYTY-O 7x1mm2	18	USM	-	-	RA4	-	XS1	svorky	elektroměr / optopřevodník
WS502	JYTY-O 7x1mm2	18	HRO.1	pole4	-	RA4	-	XS2	svorky	signalizace HRO.1
WS503	JYTY-O 7x1mm2	18	HRO.1	pole5	-	RA4	-	XS3	svorky	signalizace HRO.1
WS504	JYTY-O 7x1mm2	18	HRO.1	pole6	-	RA4	-	XS4	svorky	signalizace HRO.1
WS505	JYTY-O 4x1mm2	15	HRO.1	pole4	-	RA4	-	XD1	svorky	analýzátor sítě
WS505A	JYTY-O 4x1mm2	25	NAB1	EXTERIÉR	-	HRO.1	pole4	-	svorky	nabíječky elektroaut
WS506	JYTY-O 4x1mm2	20	RC1	-	-	RA4	-	XD2	svorky	regulátor kompezace
WS507	JYTY-O 2x1mm2	12	B91	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - prostor
WS508	-	-	-	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS509	-	-	-	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS510	-	-	-	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS511	-	-	-	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS512	-	-	-	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS513	-	-	-	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
WS514	-	-	-	-	-	RA4	-	XT1	svorky	teploměr - rezerva
DATOVÉ										
WD501	SXKD-6-FTP-PVC	25	NAB1	EXTERIÉR	-	RA4	-	PP1	keystone	nabíječky elektroaut

KABELOVÝ LIST	
---------------	--

Kabelový list - rozvaděč RA5 (objekt Aula - strojovna UT a VZT) - PŘÍPRAVA PRO 2.ETAPU

[illegible]